

نمایش حالت باتری

۲ نور جانبی (Light Ball)

اولویت میکروفون - کارائوکه

رقص نور چرخشی RGB دور سابها

سیستم حذف صدای خواننده

نورپردازی با افکتهای متنوع

ضبط صدا

TWS اتصال دو دستگاه مشابه

افکت های صدای دیجی

بلوتوث نسخه 5.0

قابلیت تغییر صدا به حالت های مختلف

۲ پورت USB- ورودی AUX

قابلیت تغییر فولدر

ورودی کارت حافظه

قابلیت تنظیم اکولایزر و بیس

۲ ورودی میکروفون

میکروفون بیسیم-ریموت کنترل

ورودی اپتیکال- رادیو FM

نمایشگر LED- توری محافظ فلزی

باتری داخلی 12V/7Ah

دارای پنل ABS- چرخ جهت حمل

کلید سه حالت (کارکرد با برق و باتری)