

کلید سه حالت (کارکرد با برق و باتری)

۲ نور جانبی (Light Ball)

نمایش حالت باتری

نورپردازی Multi Color بر روی پنل

اولویت میکروفون - کارائوکه

Maxeeder logo on display

سیستم حذف صدای خواننده

رقص نور چرخشی RGB دور سابها

ضبط صدا

TWS اتصال دو دستگاه مشابه

افکت های صدای دیجی

بلوتوث نسخه 5.0

قابلیت تغییر فولدر

۲ پورت USB- ورودی AUX

میکروفون بیسیم

ورودی کارت حافظه

ریموت کنترل

۲ ورودی میکروفون

نمایشگر LED- توری محافظ فلزی

ورودی اپتیکال- رادیو FM

دارای پنل ABS- چرخ جهت حمل

باتری داخلی 12V/7Ah